



پیوست شماره یک

برتمالی

اقدام آنی

به : فهرست گیرندگان

با سلام و تحیات

پیرو پیش بینی سازمان هواشناسی در خصوص بارش باران، برف و برودت هوا از امروز شنبه مورخ 96/11/07 تا پایان هفته جاری و به منظور خدمات رسانی مناسب به مسافرین هوایی ضروری است نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت مدیریت عملیات زمستانی، یخزدایی هواپیماها، برف رویی و... مطابق دستورالعمل زمستانی و مقررات مربوطه فراهم و آماده به کار گردیده تا خدشه ای در ارائه خدمات محوله ایجاد نشود.

گیرندگان :

- ❖ پایگاه هوایی قدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- ❖ پایگاه یکم ترابری - شکاری شهید لشگری
- ❖ سازمان هواشناسی استان تهران
- ❖ اداره کل سوختگیری فرودگاههای استان تهران
- ❖ شرکت های هواپیمایی : جمهوری اسلامی ایران (هما)، آسمان، ماهان، کاسپین، نفت، ایرتور، کیش ایر، ساها، آتا، هسا، شاهین بال، معراج، تابان، قشم ایر، زاگرس، پویا، سپهران، اترک
- ❖ شرکت های خدمات هوایی : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، خدمات هوایی سامان، همراه کوشا کیش

میرسعید صفی نیا
مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد
از طرف شاپور حیدری
معاون عملیات هوانوردی

رونوشت :

- معاون عملیات هوانوردی جهت اطلاع و اقدام لازم
- معاون فنی و مهندسی جهت اطلاع و اقدام لازم
- معاون تسهیلات فرودگاهی جهت اطلاع و اقدام لازم
- مدیر ایمنی جهت اطلاع و اقدام لازم
- اداره حراست جهت اطلاع و اقدام لازم

نامه بدون مهر فرودگاه بین المللی مهرآباد فاقد ارزش قانونی میباشد

آدرس: تهران، فرودگاه بین المللی مهرآباد، جنب ترمینال دو، اداره کل فرودگاههای استان تهران، صندوق پستی 13445-1558

تلفن: 61021-66025343 فاکس: 66025327 Web Site: www.mehrabadairport.ir



مهرت سرکاره

بسمه تعالی

مهم / فوری

به : فهرست گیرندگان

سلام علیکم

احتراماً ، مطابق سنوات قبل و جهت آمادگی برای فصل زمستان مانور برف رویی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰ در فرودگاه مهرآباد برگزار خواهد شد لذا خواهشمند است رأس ساعت مقرر مقابل اداره ماشین آلات فرودگاه (ترمینال ۶) جهت بازدید میدانی از ماشین آلات و برگزاری مانور برف رویی حضور بهم برسانید.

گیرندگان :

- سرپرست محترم عملیات هوانوردی جهت اطلاع و اقدام لازم
- معاون محترم فنی و مهندسی جهت اطلاع و اقدام لازم
- معاون محترم عملیات فرودگاهی جهت اطلاع و اقدام لازم
- معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جهت اطلاع و اقدام لازم
- شرکت خدمات هوایی سامان جهت آگاهی و اقدام
- رئیس محترم ایستگاه ایران ایر فرودگاه مهرآباد جهت آگاهی و اقدام
- شرکت خدمات هوایی همراه کوشا کیش جهت آگاهی و اقدام
- رئیس اداره حراست جهت اطلاع و اقدام لازم
- رئیس اداره مراقبت پرواز جهت اطلاع و اقدام لازم
- رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی جهت اطلاع و اقدام لازم
- رئیس اداره امور ترمینالها و اماکن جهت اطلاع و اقدام لازم
- رئیس اداره خدمات عمومی جهت اطلاع و اقدام لازم
- رئیس اداره فنی جهت اطلاع و اقدام لازم
- مسئول واحد ماشین آلات جهت اطلاع و اقدام لازم
- مسئول روابط عمومی جهت اطلاع و اقدام لازم
- مدیر ایمنی فرودگاه جهت اطلاع و اقدام لازم

علی رستمی
مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

نامه بدون مهر فرودگاه بین المللی مهرآباد فاقد ارزش قانونی میباشد

آدرس: تهران ، فرودگاه بین المللی مهرآباد، جنب ترمینال دو ، اداره کل فرودگاههای استان تهران ، صندوق پستی ۱۵۵۸-۱۳۴۴۵

تلفن: ۶۱۰۲۱-۶۶۰۲۵۳۴۳ فاکس: ۶۶۰۲۵۳۲۷ Web Site: www.mehrabadairport.ir



بسمه تعالی

به : گیرندگان ذیل
موضوع: ارسال صورتجلسه

پیوست ۲
۱۳۰۲

سلام علیکم

احتراماً، پیرو برگزاری جلسه " عملیات زمستانی - برف رویی " در تاریخ ۹۶/۰۹/۱۲ به پیوست تصویر صورتجلسه منعقد به منظور آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد.

گیرندگان :

- مدیرکل محترم فرودگاه بین المللی مهرآباد
- معاونت محترم عملیات هوانوردی
- معاون محترم تسهیلات فرودگاهی
- معاون محترم فنی و مهندسی
- مشاور محترم امور اجرایی
- مدیر ایمنی فرودگاه مهرآباد
- رئیس اداره مراقبت پرواز
- رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی
- رئیس اداره الکترونیک
- رئیس اداره مخابرات و فناوری اطلاعات
- رئیس اداره امور ترمینالها
- رئیس اداره تدارکات
- رئیس اداره خدمات عمومی
- رئیس اداره حراست
- مسئول واحد ماشین آلات
- مسئول روابط عمومی
- رئیس ایستگاه شرکت خدمات هوایی سامان
- رئیس ایستگاه شرکت ایران ایر

جواد کمالی
قائم مقام معاونت عملیات هوانوردی

نامه بدون مهر فرودگاه بین المللی مهرآباد فاقد ارزش قانونی میباشد

آدرس: تهران، فرودگاه بین المللی مهرآباد، جنب ترمینال دو، اداره کل فرودگاههای استان تهران، صندوق پستی ۱۵۵۸-۱۳۴۴۵

تلفن: ۶۱۰۲۱-۶۶۰۲۵۳۴۳ فاکس: ۶۶۰۲۵۳۲۷ Web Site: www.mehrabadaairport.ir

دستورالعمل عملیات زمستانی فرودگاه بین المللی مهرآباد در سال ۱۳۹۶

با عنایت به هماهنگی به عمل آمده جلسه ای در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ صبح در محل دفتر معاونت عملیات هوانوردی فرودگاه مهرآباد منعقد گردید.

در ابتدا اعضاء در خصوص دستورالعمل عملیات زمستانی این اداره کل در سالهای گذشته بحث و تبادل نظر نمودند و پس از آن نسبت به بررسی و اصلاحات مصوبات قبلی مبادرت ورزیدند که اهم آن به شرح ذیل اعلام می گردد:

کلیات جلسه :

- ۱- از آغاز تا پایان عملیات برف روبی، معاون عملیات هوانوردی فرمانده عملیات برف روبی خواهد بود.
تبصره: در غیاب معاون عملیات هوانوردی، معاون فنی مهندسی فرماندهی عملیات را برعهده خواهد داشت.
- ۲- از آغاز تا پایان عملیات برف روبی حضور کلیه مسئولین مطابق با ساختار سازمانی تعیین شده (جدول شماره ۱) الزامی می باشد.
- ۳- مسئول واحد ماشین آلات سنگین، مسئولیت آماده نگه داشتن و نصب علائم و چراغ های هشدار خطر بر روی کلیه تجهیزات فنی (ماشین های برف روب، بلور، اوره پاش و) و تأمین تجهیزات، مواد مصرفی و نیروی انسانی مورد نیاز را به عهده دارد.
- ۴- هماهنگی و ارتباط مستمر بین فرمانده عملیات، واحدهای مراقبت پرواز، واحدهای آتش نشانی و نجات فرودگاهی و ماشین آلات در طول عملیات از طریق فرکانس ۱۲۱.۷ یا ترانک ۹۵۴ ضروری می باشد.
- ۵- مسئولیت نظارت بر عملیات پاکسازی پارکینگهای هواپیما و مسیرهای دسترسی ایرساید بعهده رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی می باشد. بدیهی است این مهم با هماهنگی فرمانده عملیات زمستانی انجام می گردد.
- ۶- مسئولیت تهیه اقلام ضروری، تدارکات و پشتیبانی بعهده معاون توسعه و مدیریت منابع می باشد که حسب نیاز فرمانده عملیات زمستانی بصورت هماهنگ انجام می پذیرد.
- ۷- انجام عملیات Deicing بعهده شرکت های خدمات هوایی ایران ایر، سامان و همراه کوشا کیش می باشد که مطابق با صورتجلسه کمیته تسهیلات فرودگاهی طبق جدول پیوست در محلهای از پیش تعیین شده به شرکت های هوانوردی ارائه می گردد.
- ۸- گزارش دهی مستمر از روند عملیات زمستانی توسط فرمانده عملیات به مدیرکل فرودگاه ارائه می گردد.
- ۹- نماینده روابط عمومی جهت مستندسازی و تهیه گزارش خبری و اطلاع رسانی به مسافرین و مشایعین میبایست در طول مدت عملیات در فرودگاه حاضر گردند.
- ۱۰- مسئولیت انجام عملیات برف روبی مرتبط با لندساید و محلهای ورودی و خروجی ترمینالها از سمت ایرساید بعهده معاون تسهیلات فرودگاهی می باشد که با هماهنگی فرمانده عملیات زمستانی انجام می گردد.
- ۱۱- بمنظور انجام هماهنگیهای لازم و استقرار مسئولین عملیات برف روبی اداره ایمنی و آتش نشانی می بایست همواره آمادگی لازم برای استفاده از کانکس پست فرماندهی سیار را داشته باشد. این مکان می بایست مجهز به برخی تجهیزات مورد نیاز ضروری از قبیل تلفن، بیسیم، رادیو ترانک، البسه و پوشاک زمستانی، توشه و آذوقه، کمک های اولیه پزشکی، وسایل گرمایی و گردد.



۱۲- معاون فنی و مهندسی به اتفاق مسئول واحد ماشین آلات می بایست دستورالعمل فراخوانی رانندگان را تنظیم و در اختیار سرکشیک ماشین آلات قرار دهند تا سرکشیک ماشین آلات نسبت به اعزام خودروها مطابق برنامه تنظیم شده اقدام نماید.

۱۳- پیش بینی باتری یدکی برای دستگاه های رادیو ترانک دخیل در عملیات برف روبی بر عهده اداره مهندسی الکترونیک می باشد.

۱۴- اداره خدمات عمومی فرودگاه مهرآباد موظف است قبل از فصل بارش کلیه موقعیت های پارک و کانال های واقع در پاکینگ هواپیماها را بازرسی و در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به مرمت و بهسازی نقاط آسیب دیده اقدام نماید.

شرح عملیات زمستانی:

۱- سرکشیک مراقبت پرواز باید شروع بارش برف را بمنظور کسب آمادگی لازم به معاون عملیات هوانوردی، ریاست اداره مراقبت پرواز، سرکشیک مارشالر، سرکشیک ماشین آلات و در ساعات غیراداری و تعطیلات به کشیک جانشین مدیریت فرودگاه نیز اعلام نماید.

۲- پس از شروع بارش برف، سرکشیک مراقبت پرواز (یا نماینده ایشان) می بایست براساس مقررات مربوطه اقدام به بازدید از سطوح پروازی و صدور نوتام برف (SNOWTAM) نماید.

۳- پس از آنکه ارتفاع برف بر روی سطوح پروازی به حدود دو سانتیمتر یا بیشتر برسد، سرکشیک مراقبت پرواز ضمن صدور اطلاعیه هوانوردی جدید (SNOWTAM) نیاز به اجرای عملیات برف روبی را به فرمانده عملیات زمستانی اعلام می نماید.

۴- فرمانده عملیات زمستانی حسب نیاز فرمان آغاز عملیات برف روبی را به واحدهای ذی ربط صادر می نماید.

۵- پس از شروع عملیات برف روبی سرکشیک مراقبت پرواز اقدام به صدور اطلاعیه هوانوردی بسته بودن باند بدلیل انجام عملیات برف روبی می نماید.

۶- مسول واحد ماشین آلات (با معرف بهمن ۱) موظف است پس از هماهنگی با برج مراقبت پرواز نسبت به اعزام کلیه تجهیزات و عوامل اجرای عملیات برف روبی در کوتاه ترین زمان ممکن و بر اساس اولویت های مشروحه در بند ۱۰ اقدام نماید.

تبصره: در طول عملیات برف روبی مسولیت هماهنگی، آرایش، تردد و ورود و خروج خودروها و تجهیزات برف روبی به سطوح پروازی به عهده بهمن ۱ می باشد.

۷- عوامل ماشین آلات می بایست تحت نظارت مسول واحد ماشین آلات یا سرکشیک با معرف بهمن ۱ نسبت به پاکسازی کامل سطوح پروازی در کوتاه ترین زمان ممکن، با در نظر گرفتن چراغ های روشنایی و عدم ایجاد تپه برف (snow bank) متجاوز از یک متر پیرامون سطوح پروازی به طور کامل اقدام نمایند.

۸- سرکشیک مراقبت پرواز در صورت دریافت اطلاعات هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا به مثبت ۱ درجه سانتیگراد یا کمتر، می بایست سرکشیک ماشین آلات را از موضوع مطلع نماید تا ایشان نیز با هماهنگی فرمانده عملیات زمستانی نیاز به اوره پاشی را برآورد و اقدامات لازم را انجام نماید.



۹- در صورت اجبار به تردد هواپیما بر روی خط کشی پوشیده از برف، حضور ناظر سربال (wing walker) الزامی می باشد و مدیریت پرواز میبایست نظارت کامل در این خصوص انجام نماید.

۱۰- اولویت های اجرای عملیات برف رویی با در نظر گرفتن باند ۲۹ چپ بعنوان باند قابل استفاده اصلی به صورت همزمان به شرح ذیل می باشد:

الف - تیم باند:

تاکسی وی A۱، تاکسی وی B۱، باند ۳۹L

تاکسی وی های A۵، B۵، C۵، A۶، B۶

باند ۳۹R از ابتدا تا انتها

سایر تاکسی و یهای منتهی به باند

ب - تیم پرواز:

تاکسی وی A از A۱ تا A۹

پارکینگها و سایر تاکسی و یها

ت - سایر مسیرها و محلهای:

پاکسازی مسیرهای دسترسی به سایت های ناوبری و دستگاه های کمک ناوبری تحت نظارت رئیس اداره مهندسی الکترونیک و توسط نیروهای در اختیار معاون تسهیلات فرودگاهی انجام می گردد.

پاکسازی رمپ های استقرار ادوات پروازی و غیر پروازی در اختیار سایر ارگان ها، سازمان ها و شرکت ها، توسط بهره بردار انجام می گردد.

پاکسازی و برف رویی تاکسی وی C و مسیرهای منشعب از آن بعهدہ فرماندهی پایگاه یکم شکاری (شهید لشگری) می باشد.

۱۱- با توجه به لزوم هماهنگی جهت تردد خودروها بر روی سطوح پروازی، هماهنگی های لازم از طریق سیستم ارتباط رادیویی بین کلیه عوامل دخیل از جمله ماشین آلات برف روب، برج مراقبت پرواز و مارشالر صورت خواهد پذیرفت و به منظور سهولت در ایجاد ارتباطات عملیاتی، گروه تماس پیش فرض (Call Group) توسط اداره مهندسی الکترونیک بر روی دستگاه های رادیو ترانک تعریف گردیده است.

نکته: ارتباط با خودرو برف روب فرماندهی (بهمن ۱) و مارشالر توسط دستگاه رادیویی AM (فرکانس ۱۲۱/۷) و بقیه خودروها و عوامل اجرایی توسط دستگاه رادیویی ترانک (۹۵۴) انجام می شود.

۱۲- در هنگام بارش با توجه به لغزندگی سطوح، سرعت مجاز برای تردد خودروها حداکثر ۵ کیلومتر بر ساعت می باشد.

۱۳- عمل ترمز گیری و سنجش توسط واحد ماشین آلات طبق بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری به شماره نامه ۴۳۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۰ در قسمت های مختلف باند انجام شده و از طریق فرمانده عملیات به سرکشیک مراقبت پرواز جهت صدور SNOTAM اطلاع داده شده است.

۱۴- پاک سازی موقعیت های پارک هواپیما توسط شرکت های هواپیمایی مربوطه و با توجه به موارد زیر انجام می شود:

الف) جلوگیری از سر خوردن مسافرین در مسیر اتوبوس تا هواپیما و بالعکس با استفاده از موکت و غیره؛

سید علی حسینی
SNOWTAM DURING 27JAN2018 TILL 28JAN2018

DEAR SIR

(SNOWTAM 0073

A)OIII B)01271645 C)11 F)XX/XX/XX G)XX/XX/XX H)XX/XX/XX
T)SNOW FALLING.)

(SNOWTAM 0074

A)OIII B)01271730 C)11R F)6/6/6 G)10/10/10 H)5/5/5
R)NO S)01271830
T)BA BY CAR.)

(SNOWTAM 0074

A)OIII B)01271730 C)11R F)6/6/6 G)10/10/10 H)5/5/5
R)NO S)01271830
T)BA BY CAR.)

(SNOWTAM 0076

A)OIII B)01271820 C)11R F)5/5/5 G)20/20/20 H)1/1/1
R)NO S)01271930

(SNOWTAM 0077

A)OIII B)01271850 C)11R F)5/5/5 G)50/50/50 H)1/1/1
R)NO S)01272000
T)BA BY MD83. SNOW FALLING.)

(SNOWTAM 0079

A)OIII B)01271930 C)11R F)5/5/5 G)100/100/100 H)1/1/1
R)NO S)01272000
T)BA BY MD82.)

(SNOWTAM 0080

A)OIII B)01272000 C)11R E)14 F)5/5/5 G)20/20/20 H)1/1/1
R)NO S)01272100
T)BA BY MD83, SNOW FALLING.

SWOI0083 OIII 01272130

(SNOWTAM 0083

A)OIII B)01272130 C)11R F)4/4/4 G)30/30/30 H)1/1/1

R)4/POOR S)01272230

T)BA BY CAR, SNOW FALLING.)

(SNOWTAM 0084

A)OIII B)01272210 C)11R F)434/4/4 G)50/50/50 H)1/1/1

J)100/1LR

R)4/POOR S)01272320

T)BA BY CAR, SNOW FALLING.)

SWOI0085 OIII 01272315

(SNOWTAM 0085

A)OIII B)01272315 C)11R E)14 F)4/4/4 G)20/20/XX H)1/1/1

J)100/1LR

R)4/POOR S)01270030

T)BA BY CAR, SNOW FALLING.)

SWOI0087 OIII 01280030

(SNOWTAM 0087

A)OIII B)01280030 C)11R F)4/4/4 G)70/70/70 H)1/1/1

J)100/1LR

R)4/POOR S)01270200

T)BA BY CAR, SNOW FALLING.)

SNOWTAM 0089

A)OIII B)01280330 C)11R F)744/444/444 G)20/20/20 H)1/1/1

J)80CM/100CM LR K)YESLR

R)4/POOR S)01280430

T)BA BY CAR, SNOW IS FALLING.)

SNOWTAM 0093

A)OIII B)01280500 C)11R F)744/444/444 G)50/50/50 H)1/1/1

J)100/100CMLR K)YESLR

R)4/POOR S)01280600

T)BA BY CAR, SNOW IS FALLING.)

(SNOWTAM 0103

A)OIII B)01280930 C)11R E)25L/25R F)222/222/222 G)XX/XX/XX

H)5/5/5

J)100/1LR K)YESLR

R)4/POOR S)01281030

T)BA BY CAR, SNOW IS FALLING.)

(SNOWTAM 0105

A)OIII B)01281040 C)11R E)55 F)2/2/2 G)XX/XX/XX H)5/5/5

J)100/1LR K)YESLR

R)4/POOR S)01281200

T)BA BY CAR . SNOW IS FALLING.)

SNOWTAM 0110

A)OIII B)01281300 C)11R E)55 F)2/2/2 G)XX/XX/XX H)5/5/5

J)100/1LR K)YESLR

R)4/POOR S)01281300

T)BA BY CAR, SNOW IS FALLING.)

(SNOWTAM 0113

A)OIII B)01281400 C)11R E)55 F)3/3/3 G)XX/XX/XX H)2/2/2

J)100/0LR K)YES LR

R)4/POOR S)01281500

T)B A BY CAR, SNOW IS FALLING.

(SNOWTAM 0116

A)OIII B)01281535 C)11R E)55 F)7/7/7 G)10/10/10 H)1/1/1 BY CAR

J)300/1 LR

K)YESLR

R)4/POOR S)01281800

T)BA BR CAR, SNOW FALLING.)

(SNOWTAM 0120

A)OIII B)01281845 C)11R E)55 F)7/7/4 G)10/10/10 H)1/1/2

J)90/0 LR K)YES LR

R)4/POOR S)01280200

T)B A BY CAR.)

(SNOWTAM 100

A)OIII B)01280700 C)11R E)15L/15R F)222/222/222 G)XX/XX/XX

H)5/5/5

J)100/1LR K)YESLR

R)4/POOR S)01280800

T)BA BY CAR, SNOW IS FALLING.)

۵۰۶
تیرگشت

پروازهای ورودی 07 بهمن

زمان واقعی	تاریخ واقعی	مقصد فارسی	مبدا فارسی	زمان برنامه ای	تاریخ برنامه ای	رجیستر	شماره پرواز	شرکت هواپیمایی	ردیف
20:47:00	1396/11/07	مهرآباد	ارومیه	16:50:00	1396/11/07	URCQC	5678	آتا ایر	1
21:46:00	1396/11/07	مهرآباد	ماهشهر	18:30:00	1396/11/07	EPZAQ	4064	زاگرس	2
20:21:00	1396/11/07	مهرآباد	کیش	18:40:00	1396/11/07	EPMNK	1042	ماهان	3
21:32:00	1396/11/07	مهرآباد	مشهد	20:00:00	1396/11/07	EPCPV	29	کاسپین	4
21:11:00	1396/11/07	مهرآباد	چابهار	20:05:00	1396/11/07	EPCAS	17	کاسپین	5
20:52:00	1396/11/07	مهرآباد	یزد	19:50:00	1396/11/07	EPAPP	3725	آسمان	6
20:28:00	1396/11/07	مهرآباد	اهواز	19:30:00	1396/11/07	EPTAM	5719	آتا ایر	7
20:03:00	1396/11/07	مهرآباد	اصفهان	19:05:00	1396/11/07	EPTBG	6230	تابان	8
19:58:00	1396/11/07	مهرآباد	مشهد	19:05:00	1396/11/07	URCGZ	5630	آتا ایر	9
21:40:00	1396/11/07	مهرآباد	ارومیه	20:50:00	1396/11/07	EPASA	859	آسمان	10
21:57:00	1396/11/07	مهرآباد	اهواز	21:15:00	1396/11/07	EPLCO	7030	کیش ایر	11
20:23:00	1396/11/07	مهرآباد	مشهد	19:50:00	1396/11/07	EPCFR	465	ایران ایر	12
20:14:00	1396/11/07	مهرآباد	تبریز	19:55:00	1396/11/07	EPMDE	937	ایرتور	13
21:30:00	1396/11/07	مهرآباد	شیراز	21:35:00	1396/11/07	EPMDD	985	ایرتور	14
19:54:00	1396/11/07	مهرآباد	قشم	20:00:00	1396/11/07	EPFQU	1243	قشم ایر	15
20:56:00	1396/11/07	مهرآباد	سیزوار	21:05:00	1396/11/07	EPMOM	4536	ماهان	16
20:33:00	1396/11/07	مهرآباد	کیش	20:45:00	1396/11/07	EPLCR	7056	کیش ایر	17
21:37:00	1396/11/07	مهرآباد	زاهدان	21:50:00	1396/11/07	EPASQ	3931	آسمان	18
21:27:00	1396/11/07	مهرآباد	شهرکرد	21:40:00	1396/11/07	EPMOS	4543	ماهان	19